XIII. PRZEWIDZIANY OKRES UŻYWANIA

Przewidziany okres używania ambonki to 5 lat. Ten czas może być dłuższy lub krótszy, zależnie od częstotliwości korzystania i konserwacji wyrobu.

XIV. GWARANCJA

Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości.
Wyrób objęty jest gwarancją (szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na stronie internetowej Producenta).
Wyrób powinien być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji używania.

XV. GLOSARIUSZ SYMBOLI

	Producent		Chronić przed wilgocią
CE	Oznakowanie CE		Kruchy, obchodzić się ostrożnie
REF	Numer katalogowy		Nie przecinać
	Data produkcji		Opakowanie nadaje się do recyklingu
	Zajrzyj do instrukcji używania		Prać ręcznie
	Ostrzeżenie		Nie wybielać
LOT	Kod partii		Nie prasować
	Góra, nie przewracać		Nie czyścić chemicznie
			Nie suszyć bębnowo

REHA FUND Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14,
03-310 Warszawa, Polska (Poland)
e-mail: info@rehafund.pl
www.rehafund.pl

CE

I/RF-141/2/05.03.2026
Data wydania instrukcji używania: 03.2026 v2

INSTRUKCJA UŻYWANIA
AMBONKA DO CHODZENIA
ATLANTA 141



I. WPROWADZENIE

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy REHA FUND Sp. z o.o., czołowego dostawcy materiałów zaopatrzenia medycznego i artykułów rehabilitacyjnych na rynku polskim. Instrukcja używania zawiera wskazówki i sugestie, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego korzystania z wyrobu. Zdjęcia użyte w instrukcji mają charakter poglądowy!

UWAGA! Przed użyciem wyrobu należy zapoznać się z instrukcją używania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpiecznego używania oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

II. CHARAKTERYSTYKA

Nr katalogowy:	**RF-141**
Max. bezpieczne obciążenie:	100 kg
Szerokość:	64 cm
Długość:	73 cm
Regulacja wysokości:	113-135,5 cm
Waga:	10,8 kg

CZĘŚCI AMBONKI
Części ambonki zostały przedstawione na rysunku nr 1.
1. Stolik - blat podpierający.
2. Pokrętło.
3. Blokada koła.
4. Koło.
5. Rurka.
6. Oparcie.
7. Rama.



Rys. 1

UWAGA! Przed rozpoczęciem korzystania z ambonki należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.

III. PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE WYROBU

Ambonka do chodzenia przeznaczona jest dla osób starszych i niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu lub wspomagająco podczas procesu pionizacji. Służy do pomocy podczas chodzenia oraz zwiększenia zdolności użytkownika do poruszania się bez obecności innej osoby. Może być używana wewnątrz pomieszczeń.

IV. GRUPA DOCELOWA

Grupa docelowa ambonki do chodzenia obejmuje osoby, które potrzebują wsparcia w poruszaniu się.
Wyrób ten przeznaczony jest głownie dla:
- Seniorów (osoby starsze) z osłabioną siłą mięśni, brakiem równowagi lub ograniczoną koordynacją ruchową.
- Osób po urazach ortopedycznych np., po złamaniach kończyn dolnych, urazach biodra, stawu kolanowego, operacjach ortopedycznych.
- Pacjentów po udarach lub z chorobami neurologicznymi np., niedowład połowiczny, stwardnienie rozsiane, Parkinson- którzy potrzebują stabilizacji podczas chodzenia.
- Osób z chorobami zwyrodnieniowymi układu ruchu, np., choroba zwyrodnieniowa stawów, reumatoidalne zapalenie stawów.
- Osób z zaburzeniami równowagi i zawrotami głowy, w tym także w czasie rehabilitacji po hospitalizacji lub długim unieruchomieniu.
- Osób z otyłością, którym trudno samodzielnie utrzymać stabilność.

⚠ V. PRZECIWWSKAZANIA

Przeciwwskazania do stosowania ambonki to:
- Całkowity brak siły w kończynach górnych i/lub dolnych. Użytkownik musi być w stanie samodzielnie podpierać się na ambonce.
- Zaburzenia równowagi o podłożu neurologicznym np., ataksja, silne zawroty głowy (mogą prowadzić do upadku mimo użycia sprzętu).
- Zaawansowana demencja lub zaburzenia poznawcze (ryzyko potknięcia się, uderzenia lub niewłaściwego użycia)
- Ostre stany bólowe kończyn lub kręgosłupa.
- Złamania, które nie powinny być obciążane, np., świeży uraz miednicy.
- Masa ciała przekraczająca nośność ambonki (<100kg).
- Brak zdolności do samodzielnego poruszania się.

⚠ VI. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

- Bóle barków, nadgarstków lub łokci wynikające z przeciążenia kończyn górnych, szczególnie przy długim użytkowaniu lub źle dobranej wysokości ambonki.
- Napięcie mięśni szyi i pleców spowodowane pochyloną postawą, np., przy zbyt niskiej ambonce.
- Podrażnienie skóry dłoni, szczególnie przy braku rękawiczek lub używaniu ambonki długi czas bez przerw.
- Zaburzenia krążenia w kończynach górnych, gdy ambonka jest używana zbyt długo bez zmiany pozycji lub przy podparciu.

⚠ VII. OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, że wszystkie elementy ambonki są prawidłowo zmontowane i stabilnie dokręcone.
2. Ambonka powinna być używana wyłącznie na równych, stabilnych i suchych powierzchniach. Należy unikać śliskich lub nierównych podłoży.
3. Nie należy przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia określonego przez producenta.
4. Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan techniczny urządzenia, w szczególności blokady, śruby, uchwyty oraz elementy podporowe.
5. Podczas korzystania z ambonki użytkownik powinien mieć obuwie o antypoślizgowej podeszwie.
6. Nie wolno używać produktu w przypadku zauważenia uszkodzeń mechanicznych, luzów lub zużycia elementów konstrukcyjnych.
7. Ambonka nie jest przeznaczona do transportu osób ani przewożenia ciężkich przedmiotów.
8. Produkt powinien być stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami personelu medycznego lub rehabilitacyjnego.
9. Należy zachować szczególną ostrożność podczas siadania, wstawania oraz zmiany kierunku poruszania się.
10. Dzieci nie powinny korzystać z produktu bez nadzoru osoby dorosłej lub opiekuna.

⚠ VIII. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYWANIA

Dla zachowania bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń:
1. Przed użyciem ambonki do chodzenia każdorazowo sprawdź czy:
   - ustawiona jest na prawidłową wysokość;
   - pokrętła do regulacji wysokości są prawidłowo zabezpieczone.
2. Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia ambonki do chodzenia.
3. Podczas korzystania z ambonki do chodzenia zawsze zachowywać wyjątkową ostrożność. Należy unikać wszelkich potencjalnych zagrożeń takich jak: nierówne lub miękkie powierzchnie, przeszkody na drodze, mokra podłoga itp.
4. Korzystać wyłącznie z oryginalnych akcesoriów. Używanie nieoryginalnych części może spowodować nieodpowiednie przystosowanie ambonki do chodzenia w wyniku czego powstaje ryzyko upadku.
5. Nie przechowywać ambonki do chodzenia w temperaturze poniżej 0°C.
6. Wyrób przeznaczony dla jednej osoby. Wyrób do stosowania tylko obiema rękami.
7. Wyrób przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń, wyłącznie na suchych, równych i utwardzonych powierzchniach, bez ostrych krawędzi.
8. Dopuszcza się eksploatację ambonki do chodzenia dla osób o wadze ciała do 100 kg.
9. Nie wolno zawieszać ani przytwierdzać przedmiotów (np. toreb, plecaków) na ramię wyrobu, w jakimkolwiek miejscu. Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować uszkodzeniem ciała (np. podczas upadku) i/lub wyrobu. Wytwórca nie odpowiada za szkody, które wynikną z niezastosowania się do ww. obostrzenia.
10. Zużyty sprzęt należy oddać do recyklingu.
11. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

⚠ UWAGA! Nieprzestrzeganie powyższych zasad bezpiecznego używania może doprowadzić do poważnych wypadków.


⚠ UWAGA! Przed użyciem należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia odnośnie braku przeciwskazań do używania wyrobu.

⚠ UWAGA! Po regulacji wysokości ambonki upewnij się, że lewa i prawa strona jest ustawiona na tej samej wysokości, a także sprawdź, czy pokrętło jest zablokowane, aby uniknąć wypadków spowodowanych nagłym upadkiem.


Jeżeli ambonka do chodzenia jest prawidłowo wyregulowana, użytkownik powinien być w stanie zachować wyprostowaną postawę z lekko zgiętymi nogami i opartymi rękami na blacie ambonki ze zgiętymi stawami łokciowymi, z lekko opuszczonymi barkami. Wówczas podczas chodzenia ciężar ciała przejmuje rama ambonki.

IX. SPOSÓB UŻYWANIA

1. Wstań i ustaw wysokość blatu podpierającego na odpowiednim poziomie (rys. 2).
2. Aby wyregulować wysokość blatu podpierającego, odkręć pokrętło, ustaw odpowiednia wysokość, zakręć pokrętło (rys. 3).
3. Podczas czynności chodzenia utrzymuj swoje ciało w środku ramy ambonki. Pochyl się lekko do przodu opierając ciężar ciała na ambonce (rys. 4).



Rys. 2



Rys.3



Rys. 4

X. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Elementy z tworzywa oraz rurki czyścić miękką gąbką, zwilżoną w łagodnym środku czyszczącym, po czyszczeniu przetrzeć wilgotną szmatką, wypolerować do sucha.
2. Koniecznie na bieżąco usuwać zanieczyszczenia w postaci włosów i nici z ruchomych elementów ambonki do chodzenia - koła.
3. Wszelkie uszkodzenia, które wynikną ze złego czyszczenia, konserwacji wyrobu, nie podlegają naprawie gwarancyjnej.
4. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w pomieszczeniach suchych, zamkniętych, wolnych od oparów chemicznych (z dala od sztucznych źródeł ciepła typu: kaloryfer, grzejnik, piec).
5. Przechowywanie w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza (łazienka, pralnie, piwnice itp. lub na wolnym powietrzu) połączone z brakiem higieny zwłaszcza przy dłuższym przechowywaniu, będą przyczyną utraty parametrów użytkowych i estetycznych balkonika a tym samym gwarancji na wyrób.
6. Kontrolę stanu technicznego wyrobu użytkownik przeprowadza nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

⚠ **UWAGA! Do czyszczenia ambonki nie wolno stosować środków ściernych, mocnych detergentów, benzyny, rozpuszczalników, środków powierzchniowo czynnych wchodzących w reakcję z aluminium.**

⚠ **UWAGA! W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do przydatności sprzętu do użycia skontaktuj się z serwisem producenta.**

XI. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przechowywanie:
- Należy chronić przed wilgocią, aby zapobiec korozji metalowych elementów i rozwojowi pleśni na uchwytach. Najlepiej przechowywać w pomieszczeniach suchych i przewiewnych
- Idealny zakres temperatury przechowywania to od 0ºC do 40ºC. Należy unikać miejsc narażonych na skrajne temperatury (np. nieogrzewane garaże zimą).
- Promieniowanie UV może osłabić uchwyty z tworzywa sztucznego lub gumy. Najlepiej przechowywać ambonkę z dala od źródeł ciepła i światła słonecznego.
- W celu zaoszczędzenia miejsca i zabezpieczeniem przed przypadkowym przesunięciem lub uszkodzeniem należy składać ambonkę

Transport:
- Należy unikać stawiania ciężkich przedmiotów na ambonce, które mogą prowadzić do trwałego uszkodzenia ramy.
- Należy nie ciągać po ziemi, co może prowadzić do uszkodzenia końcówki nóg lub kółek.
- Należy zabezpieczać ruchome części by nie rozłożyły się w transporcie.

XII. KONIEC UŻYWANIA

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli ambonki zgodnie z zaleceniami producenta, patrz punkt instrukcji: Czyszczenie i Konserwacja - należy niezwłocznie zaprzestać korzystania z wyrobu. Po zakończeniu używania należy poddać wyrób utylizacji zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.